


Назначение параметров Кнопка **SET** используется для присвоения значения выбранному параметру. Кнопки **▼** и **▲** используются для изменения значения параметра в допустимых пределах, например, «включить» или «выключить». Если при изменении параметра необходимо ввести числовое значение, то кнопка **▲** используется для увеличения числового значения, а кнопка **▼** для уменьшения. Кнопка **OK** применяется для перехода между цифрами. Опция или числовое значение, которые будут установлены в качестве значения параметра, выделяются подчеркиванием. Если выделение подчеркиванием пропадает, то это означает, что параметру присвоена последняя выбранная опция.

1.1 Установка даты Для установки даты выполните следующее:

1. Выберите иконку «Settings» (Параметры)  в главном меню, нажмите кнопку **OK**
2. Выберите «Clock» (Часы), нажмите кнопку **OK**
3. На дисплее будет отображена дата.
4. Установите требуемую дату в формате ГГ:ММ:ДД

1.2 Установка времени Для установки времени выполните следующее:

1. Выберите иконку «Settings» (Параметры) в главном меню, нажмите кнопку **OK**
2. Выберите «Clock» (Часы), нажмите кнопку **OK**
3. На дисплее будет отображена дата. Для перехода к меню времени нажмите кнопку **▼**
4. Установите требуемое время в формате ЧЧ:ММ:СС

1.3 Установка тарифов 2-тарифное расписание для версий счетчиков со встроенным тарификатором (только версии GOLD и PLATINUM) программируется из меню посредством кнопок. Для установки времени действия тарифов выполните следующее:

Шаг	Tariff: Source Clock (Встроенные часы, тарификатор)
1	Выберите иконку «Settings» (Параметры) в главном меню, нажмите кнопку OK
2	Выберите опцию «Tariff» (Тариф), нажмите кнопку OK
3	Нажмите кнопку SET и выберите «Clock» (Часы). Если на дисплее появится сообщение «Config found No reset» (Сброс конфигурации не выполнен), для сброса конфигурации нажмите кнопку SET и выберите «Reset» (Сброс)
4	Для перехода к следующей вкладке нажмите кнопку ▼
5	Установите требуемые тарифы с указанием времени начала действия тарифа, а также подтвердите, что тариф используется (Used) по образцу ниже: Tariff: Mon-Fri (время действия с понедельника по пятницу) Tariff1 hour: 7Used (Тариф1. Начало действия 7.00) Tariff2 hour: 23Used (Тариф2. Начало действия 23.00) Tariff: Sat-Sun (время действия с субботы по воскресенье) Tariff1 hour: 7Used (Тариф1. Начало действия 7.00) Tariff2 hour: 23Used (Тариф2. Начало действия 23.00)

Символ действующего тарифа отображается в верхней части дисплея счетчика в виде индикаторов T1,T2.

*3-тарифное расписание (пиковая/ полупиковая/ ночная зоны) из меню счетчика не настраивается.

Примечание : после установки тарифного расписания крышку, закрывающую доступ к кнопке SET , необходимо опломбировать!